

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR ANALOGE TELEFONANSCHLÜSSE

■ ANKLOPFEN

aktivieren	* 43 #
deaktivieren	# 43 #
überprüfen	* # 43 #
Teilnehmer abweisen	hook flash, 0
A-B ausl., Teilnehmer übernehmen	hook flash, 1
annehmen, A-B halten	hook flash, 2

■ DREIERVERBINDUNG

Makeln	hook flash, 2
aktive Verbindung auslösen und gehaltene Verbindung aktivieren	hook flash, 1
gehaltene Verbindung auslösen	hook flash, 0

■ DREIERKONFERENZ

einberufen	hook flash, 3
zu makeln zurück	hook flash, 2

Abkürzungen:

*	Sterntaste
#	Rautetaste
1,2,3,4,5,6,7,8,9,0	zu wählende Kennziffer(n)
hook flash	Unterbrechung für 200-300 ms. Bei vielen Telefonen ist die R-Taste mit dieser Funktion belegt. Bei Geräten ohne R-Taste oder Geräten, bei denen die R-Taste nicht belegt ist, können Sie diese Funktion manuell mit einem kurzen Tippen auf die Gabel ausführen.
PIN	Persönliche Identifikationsnummer des Teilnehmers

■ ANRUFWEITERSCHALTUNG

sofort aktivieren	* 21 * Zielrufnummer #
bei Nichtmelden aktivieren	* 61 * Zielrufnummer #
bei Besetzt aktivieren	* 67 * Zielrufnummer #
sofort deaktivieren	# 21 #
bei Nichtmelden deaktivieren	# 61 #
bei Besetzt deaktivieren	# 67 #
sofort überprüfen	* # 21 #
bei Nichtmelden überprüfen	* # 61 #
bei Besetzt überprüfen	* # 67 #
sofort Zielrufnummer überprüfen	* # 21 * Zielrufnummer #
bei Nichtmelden Zielrufnummer überprüfen	* # 61 * Zielrufnummer #
bei Besetzt Zielrufnummer überprüfen	* # 67 * Zielrufnummer #

■ UNTERDRÜCKUNG DER ÜBERTRAGUNG DER RUFNUMMERN DES RUFENDEN ANSCHLUSSES ZUM GERUFENEN ANSCHLUSS (CLIR)

aktivieren	* 31 # Zielrufnummer
deaktivieren	automatisch nach auflegen