

INTERNETZUGANG WLAN-ROUTER

ANLEITUNG NETZWERKKONFIGURATION SIEMENS



Wichtige Hinweise:

Beachten Sie auch die Hinweise des Herstellers im mitgeliefertem Handbuch für weitere Fragen zu diesem Produkt.

NetCologne übernimmt keine Verantwortung für mögliche Schäden an Ihrem WLAN-Router, die in Zusammenhang mit dieser Anleitung stehen.

1. Netzwerkkonfiguration

Für die Verwendung des Siemens Gigaset Routers muss die Konfiguration des Netzwerkes an allen angeschlossenen Rechnern vorgenommen werden. Öffnen Sie dafür **Start** und die **Systemsteuerung**.



Öffnen Sie dann die **Netzwerk- und Internetverbindungen**.

Öffnen Sie nun die **Netzwerkverbindungen**.



INTERNETZUGANG WLAN-ROUTER

ANLEITUNG NETZWERKKONFIGURATION SIEMENS

LAN oder Hochgeschwindigkeitsinternet



LAN-Verbindung
Verbindung hergestellt, mit Fir...
Realtek RTL8139-Familie-PCI-...

Rufen Sie nun die Eigenschaften der LAN-Verbindung auf, über die Ihr Siemens Gigaset Router an Ihren Rechner angeschlossen ist.

Deaktivieren

Status

Reparieren

Verbindungen überbrücken

Verknüpfung erstellen

Löschen

Umbenennen

Eigenschaften

Klicken Sie dafür mit der rechten Maustaste auf das Symbol der Verbindung und dann auf **Eigenschaften**.

Diese Verbindung verwendet folgende Elemente:

- Client für Microsoft-Netzwerke
- Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke
- Internetprotokoll (TCP/IP)**

Installieren

Deinstallieren

Eigenschaften

Nun sehen Sie die Liste der sogenannten Protokolle. Klicken Sie auf das **Internetprotokoll (TCP/IP)** und dann auf **Eigenschaften**.



INTERNETZUGANG WLAN-ROUTER

ANLEITUNG NETZWERKKONFIGURATION SIEMENS



The screenshot shows a configuration window with two main sections. The first section is for IP address configuration, with the option 'IP-Adresse automatisch beziehen' selected. Below it are three input fields for 'IP-Adresse:', 'Subnetzmaske:', and 'Standardgateway:'. The second section is for DNS server configuration, with the option 'DNS-Serveradresse automatisch beziehen' selected. Below it are two input fields for 'Bevorzugter DNS-Server:' and 'Alternativer DNS-Server:'.

Aktivieren Sie hier die beiden Menüpunkte **IP-Adresse automatisch beziehen** und **DNS-Server automatisch beziehen**.

Klicken Sie dann zweimal auf **OK**. Nun ist Ihre Netzwerkkarte für die weitere Installation des Siemens Gigaset SE551 DSL/CABLE WLAN Routers vorbereitet. Beachten Sie dafür bitte die Anleitung zur Installation.

Hinweis: Damit Ihr Siemens Gigaset Router auf dem aktuellen Stand der Sicherheit und Technik ist, empfehlen wir Ihnen, regelmäßig auf Updates zu prüfen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Handbuch Ihres Routers.

Ihr NetCologne Team wünscht Ihnen Viel Spaß beim Surfen im Internet!

Haben Sie weitere Fragen zu Ihrem Siemens Gigaset Router?

Wenden Sie sich bitte direkt an den Support von Siemens:

* Siemens-Hotline für evtl. Garantie- oder Gewährleistungsansprüche: 01805-333220 (12 Ct./Min)
Mo-Fr von 8:00 bis 20:00 Uhr und Sa von 9:00 bis 14:00 Uhr oder

* Premium-Hotline für Konfigurationsfragen zu Siemens-Geräten: 0900-1745820 (1,79 Euro/Min)
Mo-Fr von 8:00 bis 20:00 Uhr und Sa von 9:00 bis 14:00 Uhr

